

# Manual do Utilitário Computer Setup (F10)

Desktops empresariais HP Modelo dx5150

Número de peça do documento: 374172-131

#### Dezembro de 2004

Este manual fornece instruções sobre como utilizar o Computer Setup (programa de configuração do computador). Esta ferramenta é utilizada para reconfigurar e modificar as predefinições do computador quando for instalado novo hardware e para efeitos de manutenção.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Microsoft e Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos E.U.A. e noutros países.

As únicas garantias para os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia limitada que acompanha esses produtos e serviços. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de uma garantia adicional. A HP não é responsável por eventuais erros técnicos, editoriais ou omissões.

Este documento contém informações sujeitas a direitos de propriedade protegidas por copyright. Nenhuma parte deste documento poderá ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem consentimento prévio por escrito da Hewlett-Packard Company.



**AVISO:** O texto identificado desta forma indica que a não observância das instruções poderá resultar em ferimentos pessoais ou morte.



**CUIDADO:** O texto indicado desta forma indica que a não observância das indicações do aviso poderá resultar em danos no equipamento ou na perda de informações.

#### Manual do Utilitário Computer Setup (F10)

Desktops empresariais HP

Primeira edição (Dezembro de 2004)

Número de peça do documento: 374172-131

# Índice

## Utilitário Computer Setup (F10)

Utilitários do Computer Setup (F10)	1
Usar os Utilitários do Computer Setup (F10)	
Informações do sistema	
Apresentações	
Funcionalidades de CMOS padrão	4
Data (mm:dd:aa)	4
Hora (hh:mm:ss)	4
PATA IDE Canal 0 Master	4
PATA IDE Canal 0 Slave	4
SATA IDE Canal 1 Master	4
SATA IDE Canal 2 Master	4
Unidade A	4
Suporte do modo de unidade 3	4
Interrupções activadas	5
Atraso do POST	5
Funcionalidades de BIOS avançadas	5
Prioridade de arranque de dispositivo amovível	5
Prioridade de arranque do disco rígido	5
Prioridade de arranque de CD-ROM	5
Prioridade de arranque de rede	5
Segurança MBR	6
Auto-teste de ligação rápida	6
Primeiro dispositivo de arranque	6
Segundo dispositivo de arranque	6
Terceiro dispositivo de arranque	6
Quarto dispositivo de arranque	6
Estado de NumLock no arranque	6
Função de APIC	6

Controlo da versao de MPS para o SO	
Capacidade S.M.A.R.T. de UDD	
Protecção de escrita do BIOS	
Funcionalidades de Chipset avançadas	
Modo de vídeo interno	
Dimensão da abertura de AGP	
Dimensão da buffer de estrutura UMA	7
Dispositivos de visualização de vídeo	7
Clk PCI de detecção automática	7
Espectro de espalhamento	7
Periféricos integrados	
Dispositivo South OnChip IDE	
Dispositivo South OnChip PCI	
Prioridade da primeira apresentação	
Surroundview	8
Controlador USB OnChip	
Porta USB no painel frontal	
Controlador FDC incorporado	
Porta série incorporada	
Porta paralela incorporada	
Modo de porta paralela	
DMA de utilização do modo ECP	
Configuração da gestão de alimentação	
Função de ACPI	
Tipo de suspensão de ACPI	
Após quebra de alimentação	
Ligação por placa PCI	
AMD Cool'n'Quiet	
Retoma de alarme de RTC	
Data (do mês)	
Retomar Hora (hh:mm:ss)	
Configuração PnP/PCI	
Redefinir dados de configurações	
Recursos controlados por	
Recurso de IRQ	
Monitorização da paleta PCI/VGA	
Atribuir IRQ para VGA	
Atribuir IRO para USB	

Estado da integridade do PC	10
Informações do sistema	10
Carregar padrões optimizados	11
Definir palavra-passe de supervisor	11
Definir palavra-passe de utilizador	11
Guardar e sair da configuração	11
Sair sem guardar	11
Recuperar a definições de configuração	12
Cópia de segurança do CMOS	12
Restaurar o CMOS	12

# **Utilitário Computer Setup (F10)**

## **Utilitários do Computer Setup (F10)**

Use o Utilitário do Computer Setup (F10) para efectuar os seguintes procedimentos:

- Alterar as predefinições.
- Definir a data e a hora do sistema.
- Definir, visualizar, alterar ou verificar a configuração do sistema, incluindo as definições do processador, dos gráficos, da memória, de áudio, do armazenamento, das comunicações e dos dispositivos de entrada.
- Modificar a ordem dos dispositivos de arranque como, por exemplo, unidades de disco rígido, de disquetes ou dispositivos de suporte magnético flash USB.
- Activar ou desactivar o Auto-teste de ligação rápida que é mais rápido que o arranque integral, apesar de não executar todos os testes de diagnóstico realizados durante um arranque integral.
- Introduzir a Etiqueta do imobilizado ou o número de identificação de propriedade atribuído pela empresa a este computador.
- Estabelecer uma palavra-passe de supervisor que controla o acesso ao Utilitário Computer Setup (F10) e as definições descritas nesta secção.
- Para tornar segura a funcionalidade de E/S integrada, incluindo as portas série, USB ou paralela, placa de áudio ou da placa de rede incorporada, para que não possam ser utilizadas até estarem desprotegidas.

- Activar ou desactivar a segurança do registo de arranque principal (MBR).
- Activar ou desactivar a capacidade de arranque a partir de suportes de dados amovível.
- Activar ou desactivar a capacidade de gravação em disquetes Legacy (quando suportadas pelo hardware).

### Usar os Utilitários do Computer Setup (F10)

Só é possível ter acesso ao Computer Setup ligando o computador ou reiniciando o sistema. Para aceder ao menu Computer Setup Utilities, proceda do seguinte modo:

- 1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Microsoft Windows, clique em **Iniciar > Encerrar > Reiniciar**.
- 2. Assim que o computador for ligado, prima e mantenha premida a tecla **F10** até entrar no Computer Setup.



Se não premir a tecla **F10** no tempo apropriado, é necessário reiniciar o computador, premir novamente e manter premida a tecla **F10**, para aceder ao utilitário.

3	ecrã do Utilitário Computer Setup está dividido em cabeçalhos cções de menu.
	ecrã do Utilitário Computer Setup são apresentados oito eçalhos de menu:
	Informações do sistema
	Funcionalidades de CMOS padrão
	Funcionalidades de BIOS avançadas
	Funcionalidades de Chipset avançadas
	Periféricos integrados
	Configuração da gestão de alimentação
	Configurações PnP/PCI
	Estado da integridade do PC

	ecra do Utilitario Computer Setup sao listadas cinco opções acção:
	Carregar padrões optimizados
	Definir palavra-passe de supervisor
	Definir palavra-passe de utilizador
	Guardar e sair da configuração
	Sair sem guardar
e, s e p	lize as teclas de seta para seleccionar o cabeçalho apropriado sem seguida, prima <b>Enter</b> . Utilize as teclas de seta (para cima ara baixo) para seleccionar a opção pretendida e, em seguida, ma <b>Enter</b> . Para regressar ao ecrã anterior, prima <b>Esc</b> .
Do	e online a granden os alternações, mima EIO au salacciona

 Para aplicar e guardar as alterações, prima F10 ou seleccione Guardar e sair da configuração no ecrã do Utilitário Computer Setup e prima Enter.

Se efectuou alterações que não pretende aplicar, seleccione **Sair sem guardar** e prima **Enter**.



**CUIDADO:** NÃO desligue o computador enquanto a ROM estiver a guardar as alterações ao F10 Computer Setup, porque o CMOS pode ficar danificado. Só é seguro desligar o computador depois de sair do ecrã F10 Setup.

Computer Setup		
Cabeçalho	Opção	Descrição
Informações	Apresentações	Nome do produto
do sistema		Tipo de processador
		Dimensão da cache
		Capacidade de memória
		ROM do sistema
		MAC integrado
		UUID
		N° de série do sistema
		Etiqueta do imobilizado
Funcionalida des de CMOS padrão	Data (mm:dd:aa)	Permite definir a data do sistema.
	Hora (hh:mm:ss)	Permite definir a hora do sistema.
	PATA IDE Canal 0 Master	Para cada, pode:
	PATA IDE Canal 0 Slave SATA IDE Canal 1 Master	<ul> <li>Activar/desactivar a detecção automática da dimensão e cabeça da UDD</li> </ul>
	SATA IDE Canal 2 Master	Definir IDE para:
		Nenhum
		• Auto
		<ul> <li>Manual</li> </ul>
		<ul> <li>Defina o modo de acesso para:</li> </ul>
		• CHS
		• LBA
		<ul> <li>Grande</li> </ul>
		<ul> <li>Auto</li> </ul>
	Unidade A	Permite-lhe definir a Unidade A como Desactivada ou Auto.
	Suporte do modo de unidade 3	Desactiva/define o suporte da unidade de disquetes para a Unidade A.

Computer Setup (Continuação)		
Cabeçalho	Opção	Descrição
Funcionalida des de CMOS padrão (continuação)	Interrupções activadas	Permite definir:  Todos os erros  Nenhum erro  Todo excepto teclado  Tudo excepto disquete  Tudo excepto disquete/teclado
	Atraso do POST	Permite definir um Atraso do POST.
Funcionalida des de BIOS avançadas	Prioridade de arranque de dispositivo amovível	Permite especificar a ordem pela qual os dispositivos ligados (como, por exemplo, uma unidade de disquetes, um LS120 ou uma unidade ZIP) são verificados relativamente à existência de uma imagem de sistema operativo de arranque.
	Prioridade de arranque do disco rígido	Permite especificar a ordem dos dispositivos de unidade de disco rígido ligados (como armazenamento UDD USB, DriveKey USB2 ou média flash USB). A primeira unidade tem a prioridade na sequência de arranque e é reconhecida como unidade C (se estiverem ligados alguns dispositivos).
	Prioridade de arranque de CD-ROM	Permite especificar a ordem com que as unidades de CD-ROM ligadas (incluindo ODD USB) são verificadas relativamente à existência de uma imagem de sistema operativo de arranque.
	Prioridade de arranque de rede	Permite especificar a ordem com que as unidades de rede (incluindo placas UP NIC) são verificadas relativamente à existência de uma imagem de sistema operativo de arranque.

Computer Setup (Continuação)		
Cabeçalho	Opção	Descrição
Funcionalida des de BIOS avançadas (continuação)	Segurança MBR	Activa/desactiva a funcionalidade de aviso de VÍRUS para protecção do sector de arranque do disco rígido IDE. Quando esta função está activa e alguém
(,,		tenta escrever dados nesta área, o BIOS responde apresentando uma mensagem de aviso no ecrã e com um alarme sonoro.
	Auto-teste de ligação rápida	Activa/desactiva o sistema para ignorar determinados testes durante o arranque. A activação desta funcionalidade diminui
		o tempo requerido para iniciar o sistema.
	Primeiro dispositivo de arranque Segundo dispositivo	Permite especificar os dispositivos que arrancam em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar.
	de arranque Terceiro dispositivo de arranque Quarto dispositivo	As atribuições de letras às unidades em MS-DOS não podem ser aplicadas depois de ter sido iniciado um sistema operativo que não utilize o MS-DOS.
	de arranque	
	Estado de NumLock no arranque	Permite definir o estado predefinido de NumLock – ligado ou desligado.
	Função de APIC	Activa/desactiva o suporte de APIC.
	Controlo da versão de MPS para o SO	Permite definir a versão de MPS para o SO.
	Capacidade S.M.A.R.T. de UDD	Activa/desactiva a capacidade S.M.A.R.T. na unidade de disco rígido.
	Protecção de escrita do BIOS	Activa/desactiva a protecção de escrita do BIOS.



a configuração de hardware.

Cabeçalho	Opção	Descrição
Funcionalida	Modo de vídeo interno	Desactiva/selecciona o modo de vídeo.
des de Chipset avançadas	Dimensão da abertura de AGP	Permite definir a dimensão da abertura de AGP.
avanyadad	Dimensão da buffer de estrutura UMA	Permite definir a dimensão da buffer de estrutura UMA.
	Dispositivos de visualização de vídeo	Permite seleccionar os dispositivos de visualização de vídeo.
	Clk PCI de detecção automática	Activa/desactiva a detecção automática Clk PCI.
	Espectro de espalhamento	Activa/desactiva o espectro de espalhament
Periféricos	Dispositivo South OnChip IDE	Permite activar/desactivar dispositivos IDE.
integrados	Dispositivo South OnChip PCI	Permite:  • Activa/desactiva o áudio AC97 incorporado  • Seleccionar:  • SATA desactivado  • Controlador IDE (não-RAID)  • Controlador RAID  • Activar/Desactivar:  • LAN incorporada  • ROM de arranque de LAN incorporada
	Prioridade da primeira apresentação	Permite seleccionar a fonte principal VGA.

a configuração de hardware.

Cabeçalho	Opção	Descrição
Periféricos integrados	Surroundview	Permite activar/desactivar Surroundview apena se a placa adicional PCI-E GFX for ATI.
(continuação)	Controlador USB OnChip	Activa/desactiva o controlador USB.
	Porta USB no painel frontal	Activa/desactiva as portas USB no painel frontal.
	Controlador FDC incorporado	Activa/desactiva o controlador FDC incorporado.
	Porta série incorporada	Permite desactivar ou seleccionar a definição para a porta série incorporada.
	Porta paralela incorporada	Permite desactivar ou seleccionar a definição para a porta paralela incorporada.
	Modo de porta paralela	Permite seleccionar o modo de porta paralelo
	DMA de utilização do modo ECP	Se o Modo de porta paralela estiver definido para ECP ou ECP+EPP, permite definir DMA de utilização do modo ECP para 1 ou 3.
Configuração	Função de ACPI	Activa/desactiva as funções de ACPI.
da gestão de alimentação	Tipo de suspensão de ACPI	Permite definir o tipo de suspensão de ACPI
ammoniayao	Após quebra de alimentação	Permite seleccionar:
	aiiiieiiiação	• Último estado
		• Aceso
		<ul> <li>Desligado</li> </ul>
	Ligação por placa PCI	Activa/desactiva a capacidade de ligação por placa PCI.

a configuração de hardware.

Cabeçalho	Opção	Descrição
Configuração da gestão de alimentação (continuação)	AMD Cool'n'Quiet	Permite definir AMD Cool'n'Quiet para automático ou desactivá-lo.
	Retoma de alarme de RTC	Activa/desactiva a retoma de alarme de RTC
	Data (do mês)	Se a Retoma de alarme de RTC estiver activada, permite seleccionar o dia do mês para retoma do alarme de RTC.
	Retomar Hora (hh:mm:ss)	Se a Retoma de alarme de RTC estiver activada, permite seleccionar a hora a que o alarme de RTC retomará.
Configuração PnP/PCI	Redefinir dados de configurações	Activa/desactiva a reconfiguração automática.
		O valor predefinido é Desactivada. Seleccione Activada para redefinir os ESCD (Extended System Configuration Data) quando sair da Configuração, se tiver instalado uma nova opção e se a reconfiguração do sistema tiver causado um conflito grave que impeça o SO de arrancar.
	Recursos controlados por	Permite seleccionar se os recursos são controlados manual ou automaticamente.  O BIOS pode configurar automaticamente todos os dispositivos de arranque e compatíveis com "Plug-and-Play". Se escolher Auto, não pode seleccionar os campos de endereço base da memória e DMA IRQ, porque o BIOS atribui-os automaticamente.

Cabeçalho	Opção	Descrição
Configuração PnP/PCI (continuação)	Recurso de IRQ  IRQ-3 atribuído a  IRQ-4 atribuído a  IRQ-5 atribuído a  IRQ-7 atribuído a  IRQ-10 atribuído a  IRQ-11 atribuído a  IRQ-12 atribuído a  IRQ-14 atribuído a	Quando os recursos são controlados manualmente, pode atribuir um tipo a cada interrupção do sistema, dependendo do tipo de dispositivo que está a utilizar a interrupção Legacy ISA para dispositivos em conformidade com a especificação de barramento PC AT original, PCI/ISA PnP para dispositivos em conformidade com o padrão "Plug and Play" concebidos para arquitectura de barramento ISA ou PCI.
	Monitorização da paleta PCI/VGA	Activa/desactiva a monitorização da paleta PCI/VGA.
	Atribuir IRQ para VGA	Activa/desactiva a capacidade de atribuição de IRQ para VGA.
	Atribuir IRQ para USB	Activa/desactiva a capacidade de atribuição de IRQ para USB.
Estado da integridade do PC	Informações do sistema	Apresenta:  • Temperatura da CPU  • Temperatura do sistema  • Velocidade da ventoinha da CPU  • Velocidade da ventoinha do sistema

### Computer Setup (Continuação)

Cabeçalho	Opção	Descrição
Carregar padrões optimizados		Permite redefinir a configuração do computador para os padrões de fábrica.
Definir palavra-passe de supervisor		Permite estabelecer uma palavra-passe para controlar o acesso à configuração do computador.
Definir palavra-passe de utilizador		Permite estabelecer uma palavra-passe para controlar o acesso ao computador.
Guardar e sair da configuração		Permite guardar as definições actuais e sair da configuração do computador.
Sair sem guardar		Permite-lhe sair da configuração do computador sem guardar as alterações.

O suporte para opções específicas do Computer Setup poderá variar consoante a configuração de hardware.

## Recuperar a definições de configuração

A recuperação das definições de configuração estabelecidas no Utilitário Computer Setup (F10) requer uma cópia de segurança das definições antes de uma recuperação ser necessária.

O utilitário Guardar/Carregar CMOS de ROMPaq pode ser encontrado em <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>, na secção suporte e controladores para o HP Business Desktop dx5150. Descarregue os ficheiros de ROMPaq para uma pasta num dispositivo de armazenamento amovível. Recomendamos que guarde todas as definições alteradas da configuração do computador numa disquete, num dispositivo de suporte magnético flash USB ou num dispositivo semelhante a disquete (um dispositivo de armazenamento definido para emular uma unidade de disquetes), e que guarde a disquete ou o dispositivo para utilização futura.

### Cópia de segurança do CMOS

- Certifique-se de que o computador de onde vai ser efectuada a cópia de segurança está ligado. Ligue o armazenamento amovível ao computador.
- 2. No Windows, clique em **Iniciar > Executar**, escreva **CMD** e clique em **OK** para abrir uma janela de comandos do DOS.
- 3. Escreva N:\pasta\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT (onde N é a letra da unidade de armazenamento amovível), para guardar a definição de CMOS no dispositivo de armazenamento amovível.

#### Restaurar o CMOS

- 1. Certifique-se de que o computador de destino está ligado. Ligue o armazenamento amovível ao computador de destino.
- 2. No Windows, clique em **Iniciar > Executar**, escreva **CMD** e clique em **OK** para abrir uma janela de comandos do DOS.
- 3. Escreva **N:\pasta\BIOS.exe LOAD:ABC001.DAT** (onde **N** é a letra da unidade de armazenamento amovível), para carregar a definição de CMOS personalizada para o sistema de destino.